

**ECU
REMAPPING**

**CARS/TRUCKS/TRACTORS
MODULES**

**MOTORBIKES
MODULES**

**POWER TEST
BENCHES**

RACE



Con la colaboración de Intecno DigiTec, S.L.

Distribuidor oficial Dimsport

www.chiptuningtools.es

www.digi-tec.es

Índice general

1	INTRODUCCIÓN	4
1.1	Batería	5
1.1.1	Gestión y carga de la batería	6
1.1.2	Modo de ahorro de energía	6
1.1.3	Reemplazo de batería.....	6
1.2	Especificaciones técnicas	7
1.3	Descripción de luces indicadoras/botones/conectores	8
1.4	Protocolos de comunicación	10
1.5	Microcontroladores soportados.....	10
1.6	Contenido del kit.....	11
2	PRIMERA PUESTA EN MARCHA.....	13
2.1	Configuración del dispositivo	13
2.2	Pantalla de inicio	19
3	PRINCIPALES OPERACIONES DE TRABAJO.....	20
3.1	Función Trabajo.....	20
3.1.1	Protocolos OBD	27
3.1.2	Plugin BENCH/OPEN	28
3.2	Leer y guardar archivos	30
3.2.1	Lectura con protocolo OBD.....	32
3.2.2	Lectura con plugin BENCH/OPEN	35
3.2.3	Guardado de archivos.....	38
3.3	Gestión de archivos	39
3.4	Grabar un archivo	42
4	SOPORTE	45
4.1	Ticket.....	45
4.1.1	Cómo crear un ticket	45
4.1.1.1	Archivos de REGISTRO	48
4.1.2	Consultar los tickets	52
4.2	Soporte remoto	54
4.3	Contratos	56
4.4	Tutorial	58
5	MUNDO DIMSOPORT	59
5.1	Mundo Dimsport.....	59
6	AJUSTES	61
6.1	Preferencias del sistema.....	61
6.1.1	A - General.....	62
6.1.1.1	1 - Wi-Fi	63
6.1.1.2	2 - General	65
6.1.1.3	3 - Pantalla y brillo	68
6.1.1.4	4 - Memorias	69
6.1.1.5	5 - Batería	69
6.1.1.6	6 - Privacidad y seguridad	70

6.1.1.7	7 - Sonido.....	70
6.1.1.8	8 - Notificaciones	70
6.1.1.9	9 - Test.....	71
6.1.2	B - Configuración de trabajo.....	73
6.1.3	C - Mundo Dimsport.....	74
6.1.4	D - Asistencia	75
7	MISCELÁNEAS	76
7.1	Alias del dispositivo.....	76
7.2	Procedimiento de reconfiguración del dispositivo en caso de cambio de código de cliente.....	76

1 INTRODUCCIÓN




- Antes de utilizar el dispositivo es necesario recibir una formación adecuada y leer este manual.
- Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya niños presentes.
- Conectar el dispositivo únicamente a fuentes ≤ 100 W (PS2).

1.1 Batería



! ATENCIÓN

Para garantizar una correcta calibración de la batería, la primera vez que inicie el dispositivo, deberá realizar un ciclo completo de carga de la batería.



Conecte TheGenius a la corriente durante al menos 6 horas.

Se recomienda conectar el dispositivo a la fuente de alimentación siempre que el propio dispositivo lo requiera o siempre que sea posible.

1.1.1 Gestión y carga de la batería

ADVERTENCIA


Cuando el dispositivo se alimenta a través de los puertos de comunicación desde una fuente externa (OBD-BENCH/OPEN), la batería continúa manteniéndose y cargándose hasta que se abre el menú de operación del protocolo/plugino. En este caso, el dispositivo utilizará la fuente de alimentación externa para todos los procedimientos de operación y comunicación.

Estado de la batería:

- Batería no en recarga



- Recarga de batería



- Dispositivo alimentado externamente, pero la batería no está en recarga



Desde el menú **Preferencias del Sistema** → **Batería** puede monitorear el progreso de los ciclos de carga/descarga de la batería (ver [5 - Batería](#)).

1.1.2 Modo de ahorro de energía

Activar el modo de **Ahorro de energía** reducirá el consumo de batería.

Esta función tendrá los siguientes efectos:

- Bloqueo de pantalla tras 2 minutos de inactividad
- Modo de espera tras 30 minutos de inactividad
- Opción "Pantalla siempre activa" desactivada

El icono de la batería se volverá amarillo.



1.1.3 Reemplazo de batería


Si es necesario reemplazar la batería, consulte el manual de soporte dedicado que se puede descargar de la sección **Documentación-->Manuales-->TheGenius-->Manuales de soporte** en su Área reservada en el sitio web de Dimsport o que puede consultar dentro del dispositivo en la sección **Tutorial** (ver [Tutorial](#)).

1.2 Especificaciones técnicas


- Pantalla táctil TFT-LCD de 10,1"
- Batería recargable de polímero de iones de litio de 7,4 V / 4 Ah
- Conector de alimentación DC 24 V / 3 A
- Altavoz
- Microcontrolador quad-core iMX8M Plus
- Microcontrolador SPC560P50L5 de 32 bits y 64 MHz
- RAM LPDDR4 2 GB
- eMMC 8 GB
- Micro SD 32GB
- WIFI 5 dual band 2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.2 BR/EDR/LE
- Acelerómetro
- GNSS
- Sensores de temperatura internos
- Sensores de corriente en fuentes de alimentación
- Sensores de temperatura y funcionamiento de la batería
- Sensores de tensión en señales internas y externas
- Voltaje de funcionamiento externo desde el conector de DC o VECU: **9V** a **30V**
- Corriente de funcionamiento externa desde el conector de CC o VECU: máx. **3A**
- Temperatura de funcionamiento: -10° a +50° C
- Dimensiones: 310 x 200 x 42 mm
- Peso: 1,9 kg

1.3 Descripción de luces indicadoras/botones/conectores

1. Botón de encendido
2. Toma de corriente
3. Puerto USB 2.0 HS
4. PORT1: conector HDB44
5. PORT2: conector DB25



6. LD1 bicolor:
 - Verde = hay energía y batería cargada
 - Naranja = hay energía y batería cargándose
 - Intermitente = anomalía en la carga de la batería (p. ej., temperatura excesiva o demasiado baja)
7. LD2 Azul: voltaje presente en la entrada/salida del VECU
8. LD3 Amarillo: voltaje presente en la salida VKEY
9. LD4 Blanco: TheGenius está encendido



10. Botón de reinicio



11. Altavoces



1.4 Protocolos de comunicación

- Interfaces seriales de líneas K/L, velocidad de transmisión de datos hasta 1 Mbit/seg
- J1708 (BUSA, BUSB)
- J1850 VPW (J1850+)
- J1850 PWM (J1850+, J1850-)
- CAN1-FD (CANL, CANH), velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Mbit/seg
- CAN2-FD (CAN2L, CAN2H), velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Mbit/seg
- FLEXRAY (FR1M, FR1P, FR2M, FR2P), velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Mbit/seg
- Fast Ethernet (E-RXM, E-TXM, E-RXP, E-TXP), con velocidades de transferencia de datos de hasta 100 Mbit/seg

1.5 Microcontroladores soportados

- Motorola MPC5xx
- Motorola MPC55xx
- Motorola MC68xxx
- Motorola HC12
- ST Microelectronics ST10xxx
- Infineon XC2000
- Infineon Tricore
- Infineon Aurix SAK-TC2xx TP/FREESCALE SPC5777M
- Nec 76F00xx
- Renesas SH705x
- Renesas M16C
- Renesas M32R
- Renesas RH850
- Mitsubishi MH72xx/MH82xx
- Freescale/ST MPC56xx SPC56x
- Freescale/ST MPC57xx SPC57x

1.6 Contenido del kit

Compartimento superior:



1. **F36TG104** – Cable adaptador DB25 a HDB44
2. **C36TGUSB01** – Cable USB tipo B para conexión a PC
3. **K03RK005 (optional)** - Kit de llave HASP para Race Evo y DSManger (llave HASP C03RK003 + adaptador USB 3.0)
4. **C36TGALIM** – Fuente de alimentación NGE65I12-P1JDI con adaptadores
5. Cable OBDII con conector HDB44 para PORT1

Compartimento inferior:




1. **F36TG101-S1-W** – terminales blancos pequeños para cable F36TG101
2. **F36TG101-S1-B** – terminales negros pequeños para cable F36TG101
3. **F36TG101-S2-G** – terminales verdes medianos para cable F36TG101
4. **F36TG101-S2-R** – Terminales rojos medianos para cable F36TG101
5. **F36TG101-S3** – terminales azules grandes para cable F36TG101
F36TG101-S4 – Terminales con abrazaderas para cable F36TG101
6. **F36TG101** – cable universal de cable suelto con conector HDB44 para PORT1
F36TG106-DB44-/DB25 – adaptadores de prueba de diagnóstico para PORT1 y PORT2
7. **F36TG003** – cable para fuente de alimentación externa <100W
8. **F36TG103** – adaptador DB25-IDC26 para puerto digital PORT2
F36TG101-S5 – Terminales con divisor M-2F para cable F36TG101
F36TG101-S6 – Terminales con divisor F-2M para cable F36TG101
F36TGF51 – cable plano IDC26-10
F36TGF53 – cable plano IDC26-16
F36TGF54 – cable plano IDC26-26
F36TG105 (opcional) – adaptador HDB44 para puerto digital PORT1

2 PRIMERA PUESTA EN MARCHA

2.1 Configuración del dispositivo

1. Presione el botón de encendido y luego deslice hacia arriba la barra gris para comenzar el proceso de configuración.




2. Seleccione el idioma.




3. Seleccione su área geográfica.**4. Seleccione su zona horaria.**


5. Seleccione y conéctese a su red Wi-Fi.




6. La descarga e instalación de la última versión del software comenzará automáticamente.




7. Una vez completada la instalación, presione "Ok" para reiniciar TheGenius.




8. Despues de reiniciar, lea y acepte el acuerdo de licencia del software.




9. Espere a que TheGenius termine de realizar las últimas operaciones.



10. A continuación, ingrese las credenciales de su cuenta Dimsport y presione "Iniciar sesión".



11. TheGenius ya está listo para ser utilizado.



AVISO

La instalación y configuración del software de utilidad son obligatorias para poder utilizar correctamente todas las funciones de TheGenius.

Puede descargar el ejecutable del software directamente desde su área reservada en el menú SOFTWARE.


AVISO

La comunicación Wi-Fi entre TheGenius y los software TGUtility y Race Evo solo puede ocurrir si el dispositivo y la computadora en la que están instalados los software están conectados a la misma red Wi-Fi.

La comunicación USB entre TheGenius y los software TGUtility y Race Evo solo está garantizada utilizando el cable USB suministrado. El uso de cables USB de terceros no garantiza un funcionamiento correcto.

2.2 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio se divide en 3 secciones principales:



- A. **Actividades:** es la sección principal para trabajar y gestionar archivos.
- B. **Soporte:** contiene funciones de soporte, tutoriales y verificación de contratos de herramientas.
- C. **Mundo Dimsport:** para ver noticias y acceder al sitio web de Dimsport.
- D. Botón para acceder al menú de configuraciones del Sistema.
- E. Icono de estado de conexión Wi-Fi presente.
- F. Icono de rotación de pantalla activa.
- G. Porcentaje de carga de la batería e ícono.

3 PRINCIPALES OPERACIONES DE TRABAJO


A continuación se muestran los pasos básicos para trabajar con el dispositivo.

AVISO


Para cualquier otra operación no mencionada, consulte las guías específicas.

3.1 Función Trabajo


Es la función principal para las operaciones de trabajo.



1. Seleccionar la categoría del vehículo.



2. Seleccionar el modo de trabajo.




- A. **Vehículos:** selección por Marca-Modelo-Tipo de vehículo.
- B. **Método de trabajo:** selección directa del protocolo/plugin de comunicación.

AVISO

Para evitar posibles daños a la unidad de control, utilice esta opción sólo si tiene un nivel de experiencia adecuado.


- C. El selector (C) habilita/deshabilita el menú **Método de trabajo** (B) (puede configurar los modos de trabajo desde **Preferencias del Sistema** → **Configuración de trabajo** → **General** → **Método de trabajo**).

3. Menú **Vehículo**: desplázar por los menús de columnas para seleccionar el vehículo deseado o presionar el botón **Buscar** para una búsqueda más rápida utilizando el teclado virtual.




- A. La columna **Tipo** muestra los posibles modos de trabajo.


B. Vista alternativa de selección de vehículos.




C. Botón para aplicar filtros a la búsqueda de vehículos.



4. Presionar la columna **Tipo** del vehículo seleccionado y luego presionar el botón del modo que deseé utilizar.




5. Se mostrará el código del protocolo o plugin de comunicación para el modo seleccionado. Mantener pulsado el código del protocolo o plugin (A) que se desea usar para abrir el menú contextual (B).





1. Muestra la información completa del protocolo/complemento.

2. Abre el manual de conexión.




Presionar en cualquier parte de la pantalla para ocultar el menú contextual.


Hacer clic en el código del protocolo/complemento para abrir la pantalla de trabajo.

3.1.1 Protocolos OBD

- Protocolo OBD con posibilidad de lectura de la unidad de control



- Protocolo OBD con posibilidad de realizar **SÓLO** la identificación (ID) de la unidad de control



AVISO


La función de escritura de la ECU siempre está disponible para cualquier protocolo OBD.

Para otras funciones presentes en el menú de protocolo, pero no enumeradas en este manual, consulte las guías específicas.

3.1.2 Plugin BENCH/OPEN

Los plugins BENCH/OPEN permiten leer el firmware completo o las memorias individuales que componen la unidad de control.

Pulse el botón **Leer (A)** para expandir el menú de lectura y seleccionar la opción deseada entre las disponibles.



- **ECU:** lectura completa del firmware
- **MICRO:** solo lectura del archivo del microprocesador
- **EXTERNAL FLASH:** solo lectura del archivo de la Flash Externa
- **EEPROM:** solo lectura del archivo de la Serial EEPROM
- **TUNING FILE:** sólo lectura del archivo que contiene el área de calibración de la ECU

AVISO


Para algunos modelos de unidad de control, es posible que no todas las opciones anteriores estén disponibles.


3.2 Leer y guardar archivos

Después de seleccionar el vehículo y el método de trabajo, presionar el código de protocolo/plugin y luego **Sí** para iniciar las operaciones.

AVISO

Cualquiera que sea el método de trabajo que elija, antes de proceder a cualquier operación en el vehículo, asegúrese de haber seguido atentamente las instrucciones del manual de conexión.





3.2.1 Lectura con protocolo OBD

! ATENCIÓN


Nunca alimente externamente TheGenius durante las operaciones con el protocolo OBD, excepto en los casos expresamente indicados en el manual de conexión del vehículo con el que esté trabajando.

- Si el protocolo permite leer el archivo de la unidad de control, presionar el botón **LEER**.
 - Si el protocolo SÓLO permite la operación de identificación (ID), presione el botón **IDENTIFICAR**.
1. A continuación seguir los mensajes que aparecen en pantalla.




2. Al finalizar la primera secuencia de operaciones, se mostrará el ID del vehículo. Presionar **OK**.

NB: si el protocolo SÓLO permite la operación de identificación, presionar OK y proceder directamente a guardar el archivo ID.



3. Presionar **OK** de nuevo para leer el archivo de la unidad de control.




4. Esperar a que se completen las operaciones y seguir los mensajes finales en la pantalla antes de poder guardar el archivo.


3.2.2 Lectura con plugin BENCH/OPEN

! ATENCIÓN

Para comunicarse correctamente con la unidad de control, TheGenius debe recibir alimentación externa. Utilizar la fuente de alimentación incluida en el kit o conéctarlo a una fuente alternativa (por ejemplo, la batería del vehículo o una fuente de alimentación estabilizada) mediante el cable F36TG003 incluido.

1. Presionar el botón **Leer (A)** para expandir el menú de lectura y seleccionar la opción deseada entre las disponibles.






2. Presionar la opción deseada y esperar a que finalice la lectura.

AVISO

Como primera lectura, siempre se recomienda seleccionar la opción ECU para realizar una copia de seguridad de los datos de la unidad de control.




Los datos de identificación de la unidad de control se muestran en el lado derecho de la pantalla.

3. Una vez finalizada la lectura proceder a guardar el archivo.

3.2.3 Guardado de archivos

La pantalla para guardar archivos se ve igual independientemente del método de trabajo elegido. Utilice el teclado virtual para ingresar el nombre del archivo.




- A. Archivo ya presente en la memoria: (1) información rápida, (2) tipo de archivo.
- B. Para crear carpetas personalizadas.
- C. Permite ordenar las carpetas y archivos ya presentes en la memoria.
- D. Información del archivo: los campos resaltados (si no se completan automáticamente) se pueden completar manualmente para aumentar la cantidad de información disponible.

Presionar **GUARDAR** para completar la operación.


3.3 Gestión de archivos

Esta función permite gerenciar los archivos en el dispositivo.



Seleccionar un **Método de trabajo (A)** y aplicar uno o más **Filtros (B)** para mostrar la lista de archivos relacionados (**C**).

NB: Puede buscar un archivo específico utilizando el botón **Buscar (D)**.




Filtros (B) para el método de trabajo OBD:

1. Muestra los archivos de identificación de la ECU (.id).
2. Muestra los archivos ECU leídos con el dispositivo.
3. Muestra archivos especiales exclusivos de ciertos protocolos.
4. Muestra los archivos cargados en la memoria del dispositivo.


Filtros (B) para los modos de trabajo **BENCH** y **OPEN**:

NB: Los modos BENCH y OPEN comparten los mismos filtros.



1. Muestra copias de seguridad y lecturas de archivos de memoria individuales.
2. Muestra copias de seguridad con patch (solo disponible para algunos plugins).
3. Muestra copias de seguridad y archivos de memoria individuales cargados en la memoria del dispositivo.


Comandos comunes para todos los métodos de trabajo:



- A. Permite seleccionar uno o más archivos para gestionar simultáneamente.
- B. Permite crear carpetas personalizadas dentro de la memoria.
- C. Aplica un filtro para cambiar el orden de los archivos mostrados.

D. Muestra la información rápida del archivo.

NB: la información rápida se puede personalizar en el menú (E).



- E. Permite abrir una ventana que contiene información completa y todas las operaciones realizadas con el archivo seleccionado.
- F. Permite cambiar el nombre del archivo seleccionado.
- G. Permite borrar el archivo seleccionado de la memoria.

NB: al menú con las letras (E), (F) y (G) se accede manteniendo presionado el nombre del archivo.



NB: el botón dentro de los menús permite regresar directamente a la pantalla de inicio del dispositivo.

3.4 Grabar un archivo

AVISO


Para saber cómo importar/exportar archivos desde/hacia el dispositivo, consulte el manual de usuario del software **TGUtility** y, si lo tiene, también la sección dedicada dentro del manual del software **Race EVO**.

Para proceder con la escritura rápida de un archivo (**SÓLO** para los métodos de trabajo OBD, BENCH y OPEN), seguir los pasos a continuación.

8. Abrir el menu **Gestionar archivos**



9. Seleccionar el modo de trabajo (A) y luego activar el filtro **WRITE** (B) para ver los archivos modificados disponibles (C).




! ATENCIÓN

Sólo los archivos leídos con el dispositivo, que incluyen por tanto el archivo de header en su interior (id), y que hayan sido modificados y exportados mediante el software Race Evo serán visibles en el filtro WRITE.

AVISO

Para gravar un archivo sin header (id) y, por lo tanto, guardado con el método de trabajo **GENERIC**, no se puede usar el método de escritura rápida. Debe seleccionar MARCA-MODELO-TIPO o el protocolo/complemento utilizado para leer el archivo.

10. Hacer clic en el archivo deseado y presionar Sí para continuar



11. La escritura del archivo comenzará automáticamente.

4 SOPORTE


4.1 Ticket

En caso de problemas el sistema de tickets permite contactar directamente con el soporte técnico.



4.1.1 Cómo crear un ticket

1. Seleccionar Nuevo Ticket (A).



2. Seguir los pasos que indica el sistema. Presionar **Siguiente** para continuar.
Los campos marcados en rojo son obligatorios para completar el proceso.

Nuovo Ticket - Titolo

Titolo

Dati del veicolo

File & Log

Titolo

Descrivi il problema

Numero minimo di caratteri: 15

Avanti >

Nuovo Ticket - Dati del veicolo

Titolo

Dati del veicolo

File & Log

Selezione marca

Selezione modello

Selezione tipo

Cilindrata

Potenza resa - kW


Anno modello

Codice motore

Tipo ECU

Avanti >

3. Seleccionar el tipo de archivo adjunto.



Para seleccionar un archivo de la memoria del dispositivo.

Para seleccionar LOGs de comunicación.


C. Para seleccionar el LOG del dispositivo (para utilizar solo a pedido específico del soporte técnico).

D. Para seleccionar una captura de pantalla.


Para tomar una captura de pantalla, presione el botón de encendido del dispositivo 4 veces en rápida sucesión (ver [Descripción de luces indicadoras/botones/conectores](#)).

4.1.1.1 Archivos de REGISTRO


Seleccionar el archivo LOG de comunicación haciendo clic en el punto (A).
Presione el botón de flecha (B) para expandir los detalles del archivo.




También es posible abrir un nuevo ticket directamente desde la pantalla de trabajo haciendo clic en la notificación que aparece en pantalla (A).




Seleccionar crear un nuevo ticket (B).





Llenar los campos obligatorios y presione **Crear Ticket (B)** para completar la operación.



Para agregar un archivo LOG a un ticket creado previamente, seleccionar la opción (C).





Hacer clic en el ticket deseado en la lista y luego confirmar la operación.




4.1.2 Consultar los tickets

Para acceder al listado de tickets ya creados, seleccionar la opción (A).



- A. Lista de tickets.
- B. Leyenda, función de búsqueda y botones para ordenar y actualizar la lista.
- C. Estado, hora y fecha del ticket.

Hacer clic en el ticket deseado para acceder al chat con soporte técnico.



- D. Botón para agregar un archivo adjunto.
- E. Hacer clic dentro de la barra para que aparezca el teclado virtual.
- F. Botón de envío.

4.2 Soporte remoto


! ATENCIÓN


La solicitud de soporte remoto directamente en el dispositivo DEBE ser acordada previamente con el soporte técnico.

1. Presionar el botón **Soporte remoto**.



2. Presionar el botón de solicitud de soporte y luego confirmar.




**AVISO**

Si no se realiza ninguna acción durante 15 minutos, el canal de comunicación se cerrará automáticamente.

4.3 Contratos





Este menú permite visualizar el estado de sus contratos.



- Botón para actualizar tus contratos.
- Información sobre su cuenta y fecha de vencimiento del contrato.
- Listado de modos de trabajo y categorías de vehículos habilitados.

Para cualquier modo de trabajo, hacer clic en una categoría de vehículo para ver los detalles del estado del contrato.


Hacer clic en Lista de protocolos/plugins para ver los protocolos/plugins habilitados en detalle.



4.4 Tutorial



En esta sección podrás encontrar vídeos y manuales de usuario del dispositivo.




5 MUNDO DIMSPORT


5.1 Mundo Dimsport




A. Para ver las últimas noticias sobre la línea RACE.



B. Para acceder al sitio web de Dimsport.





C. Para ver notificaciones de servicio importantes.




6 AJUSTES

6.1 Preferencias del sistema






6.1.1 A - General




6.1.1.1 1 - Wi-Fi

Esta sección muestra la red a la que está conectado el dispositivo y las redes disponibles.


Utilice el selector (A) para activar o desactivar el módulo Wi-Fi. Haga clic en el botón de información (B) para acceder a la información sobre la red a la que está conectado.



B. Utilizar los botones (1) para desconectar u olvidar la red en uso. El selector (2) activa o desactiva el escaneo automático de redes cercanas.




Desplazar hacia abajo en la página para encontrar otras configuraciones de red y la opción de ejecutar una prueba de velocidad de red.




6.1.1.2 2 - General




1. Información del sistema.




2. Aquí puede ver las nuevas actualizaciones disponibles para el sistema operativo y la lista de aplicaciones. Pulsar el botón resaltado para actualizar manualmente.




El botón “Actualización automática” permite que el dispositivo inicie automáticamente las actualizaciones disponibles.



3. Permite cambiar el idioma del sistema y la región geográfica.




4. Permite habilitar/deshabilitar la visualización de fecha y hora en la barra de estado.




5. Permite seleccionar uno de los 4 servidores disponibles para la descarga de actualizaciones. El servidor predeterminado se configura en función de su área geográfica.

NB: El cambio de servidor solo se realizará tras solicitarlo al soporte técnico.



6. Muestra el acuerdo de licencia y la garantía.



7. El procedimiento de reinicio está reservado para el soporte técnico cuando se conecta de forma remota al dispositivo.




ATENCIÓN


Antes de reiniciar el dispositivo, es muy recomendable realizar una copia de seguridad de sus datos (consultar [D - COPIA DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE MEMORIA SD - TGUtility] en el manual TGUtility).

6.1.1.3 3 - Pantalla y brillo


En esta sección podrás elegir algunas personalizaciones relacionadas con la pantalla.



Aún en esta página, puedes configurar los modos de espera y bloqueo de pantalla, así como calibrar la pantalla.




Para calibrar la pantalla es necesario presionar los símbolos + que aparecen en secuencia.




6.1.1.4 4 - Memorias

Aquí puede ver el estado de capacidad de las memorias en uso.



Al hacer clic en “**Memoria externa**” y luego en “**Performance**” puede iniciar una prueba de rendimiento de la tarjeta de memoria.




6.1.1.5 5 - Batería

Aquí se muestran el estado actual de la capacidad y los ciclos de carga y descarga de la batería. Activar la opción "**Mostrar porcentaje**" para ver el porcentaje de carga junto al ícono de la batería.



6.1.1.6 6 - Privacidad y seguridad


Puede crear un código de 6 dígitos para desbloquear la pantalla cuando su dispositivo entra en modo de espera.



Después de crear el código, aún será posible desactivarlo o cambiarlo.


6.1.1.7 7 - Sonido

Aquí puedes ajustar la intensidad de las alertas auditivas (notificaciones, pulsaciones de teclas en el teclado virtual, etc.).




6.1.1.8 8 - Notificaciones

Permite habilitar/deshabilitar las notificaciones en pantalla.




6.1.1.9 9 - Test

En esta sección puedes ejecutar pruebas de sonido y hardware para asegurarte de que todo funciona correctamente.








Al abrir la prueba de sonido, se reproduce un tono de llamada. Asegúrate de que se oiga bien ajustando el volumen.


Usa el botón resaltado para pausar o reanudar el tono de llamada.




Para probar el hardware, conectar el cable de alimentación, los dos adaptadores provistos en el kit y seguir las instrucciones en pantalla.




6.1.2 B - Configuración de trabajo




1. Desde este menú puedes personalizar el **Método de Trabajo** (ver [Función Trabajo](#) página 22).




2. En este menú puedes personalizar la recepción de mensajes.




6.1.3 C - Mundo Dimsport



1. Ver [Mundo Dimsport](#) página 55.
2. En la sección Cuenta Dimsport, puedes:
 - o añadir un nuevo usuario (mismo código Master)
 - o cambiar la contraseña
 - o eliminar la cuenta



6.1.4 D - Asistencia




1. **Knowledge base:** inicia sesión con tus credenciales para acceder a la colección de guías técnicas.
2. Ver [SOPORTE](#)

7 MISCELÁNEAS

7.1 Alias del dispositivo

Para asignar un alias a su dispositivo TheGenius, hacer clic en el ícono resaltado y escribir el nuevo nombre. Si posee varios dispositivos TheGenius, asignar un alias puede ser especialmente útil para reconocerlos correctamente cuando desee conectarse de forma remota desde la aplicación TGUtility.




7.2 Procedimiento de reconfiguración del dispositivo en caso de cambio de código de cliente


Si tu TheGenius ya ha sido configurado previamente y necesitas cambiar el código cliente, por ejemplo si lo compraste a otro propietario, sigue las siguientes instrucciones para reconfigurar correctamente el dispositivo.

Al iniciarse, el dispositivo muestra el código cliente del propietario anterior.


1. Abrir el menú **Contratos**.



2. Haga clic en el botón "Actualizar habilitaciones".



3. Luego de verificar que el código cliente no coincide, el dispositivo mostrará esta pantalla.





4. Siga las instrucciones en la pantalla del dispositivo para reconfigurar correctamente su código cliente.



Località San Iorio 8/B - 15020 Serralunga di Crea AL - ITALIA
Tel. +39 0142 9552 - Fax +39 0142 940094
Serv. Ricambi: Tel. +039.0545.904429 - Fax +039.0545.24555
e-mail: info@dimsport.it

En colaboración con Intecno DigiTec, S.L

Distribuidor oficial Dimsport

www.chiptuningtools.es